

Alder 5+

#82142

Maisto RC Køretøj

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år på grund af fare for at sluges små dele. Kvælningsfare!
Opbevar denne manual til fremtidig reference. Det indeholder vigtige oplysninger. Vi forbeholder os ret til at forbedre / revidere produktspecifikationerne uden varsel.

Klasse 1 LED produkt.

Indeholder: RC køretøj x1 Fjernbetjening x 1 Manual x 1


Krav til batterier:

RC bil: 4 x 1,5V "AAA"

Fjernstyring: 2 x 1,5V "AAA"



Installation af batterier i fjernbetjening: (Diagram 1)

1. Brug en skruetrækker til at løsne skruen på batteridækslet og for at åbne batteridækslet. (Skruetrækker er ikke inkluderet)
2. Sæt 2 nye 1,5V "AAA" batterier i, med korrekt polaritet (+/-) som vist inde i batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen og stram skruen.



Installation af batterier i køretøjet: (Diagram 2 og 3)

1. Sæt ON/OFF knappen på OFF, på køretøjet og aftag karosseriet. (Skruetrækker er ikke inkluderet)
2. Brug en skruetrækker til at løsne skruen på batteridækslet og for at åbne batteridækslet. (Skruetrækker er ikke inkluderet)
3. Sæt 4 nye 1,5V "AAA" batterier i, med korrekt polaritet (+/-) som vist inde i batterirummet.
4. Sæt batteridækslet på igen og stram skruen.
5. Påsæt karosseriet.





Brug af køretøjet: (Diagram 2, 3, 4 & 5)

1. Sæt "On / Off knap" på køretøjet ("Power LED" pæren vil lyse) og fjernbetjening, for at matche frekvensen.
2. Hvis frekvensen mellem køretøj og fjernstyring ikke matcher, så sluk både køretøj og fjernstyring og start forfra.
3. Tryk på knappen op eller ned på fjernbetjeningen for at køre køretøjet.
4. Køretøjet er i stand til at køre både på land og i vand, ved kørsel i vand, - åben jævnlige plastk karosseriet, for at fjerne vand fra indersiden af køretøjet.
5. "POWER LED" pæren, vil ikke blinke eller være konstant tændt, hvis batteriet er fladt.
6. Sæt fjernstyring og køretøjs afbryder i OFF-position, når den ikke bruges.

Anbefalinger og Tips:

1. Kør ikke med køretøjet på græs og sand.
2. Kør ikke med køretøjet i hård blæst og regnvej.
3. Kør ikke køretøjet ind i hårde objekter.
4. Hold fingre, hår og løst tøj, væk fra køretøjet



5. Driftsområdet kan påvirkes af en række faktorer:

- a) Svage fjernstyrings eller bådens batterier.
- b) Interferens fra andre RC fjernstyringsenheder, der udsender radiofrekvenssignaler, på den samme frekvens, CB-radioer, trådløse telefoner, højspændingssender osv.
6. Udendørs brug anbefales i forhold til at have kontrol over køretøjet.
7. Betjen ikke køretøjet i saltvand, den er kun beregnet til brug i ferskvand.
8. Sørg for at bringe køretøjet tilbage til land (op af vandet), før batteriet løber tør.

Batterier:

1. Alkaliske batterier anbefales.
2. Der må kun bruges batterier af samme type som anbefalet.
3. Bland ikke alkaliske, standard eller genopladelige batterier.
4. Bland ikke gamle og nye batterier, ej eller forskellige batterityper.
5. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
6. Genopladelige batterier skal oplades af en voksen.
7. Genopladelige batterier skal fjernes fra køretøjet når de oplades.
8. Isæt batterier med korrekte polariteter, og følg altid batteriproducentens instruktioner.
9. Fjern alle batterier fra produktet, når de ikke er i brug i længere tid.
10. Udslitte batterier fjernes fra produktet.
11. Forsyningsterminalerne skal ikke kortsluttes.
12. Bortskaf batterierne korrekt. Batterierne i ild - kan forårsage, at de eksploderer eller lækker, hvilket kan forårsage personskader.
13. Batteriskift må kun foretages af voksne.

ADVARSEL:

1. Forsøg ikke at adskille produktet.
2. Brug ikke køretøjet med samme frekvens som andet RC på samme lokation. Dette vil forstyrre og få køretøjet til at miste kontrollen.
3. Sørg for, at batterierne er installeret med korrekt polaritet (+/-) som vist inde i batterirummet.
4. Fjern emballagen, tag alle delene ud og sammel dem, før man giver det til børn at lege med.

FCC-erklæring om overholdelse af etiketter:

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt de følgende to betingelser:

1. Denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens og
 2. Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
- Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed B-klasse i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-motagelse, som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:
- Ret den modtagende antenne om eller flyt den.
 - Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
 - Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 - Kontakt forhandleren eller en radio- / tv-tekniker for hjælp.

Advarsel: Ændringer eller ændringer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens autoritet til at betjene udstyret.

RSS-310 Overholdelseserklæring:

Denne radiokommunikationsenhed overholder alle kravene i Industry Canada Standard RSS-310.

Betjening er underlagt de følgende to betingelser:

- (1) denne enhed forårsager muligvis ikke interferens, og
- (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket betjening af enheden.

Problemløsning:

Problem:	Årsag:	Rettelse:
Ingen funktion	Lavt batteri niveau Batteri poler vender forkert Hjulene er blokeret af fremmedlegemer.	Udskift batterier. Vend batterierne, som vist i batterirummet. Fjern fremmedlegemer fra hjulene / køretøjet.
Kører langsomt Dårligt drejesignal	Lavt batteri niveau Hjulene er blokeret af fremmedlegemer.	Udskift batterier. Fjern fremmedlegemer fra hjulene / køretøjet.
Dårlig afstandskontrol	Lavt batteri niveau. Interferens fra andet RC udstyr.	Udskift batterier. Flyt til en bedre lokation.

Miljøbeskyttelse:


Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Bortskaffelse af batterier:


Af hensyn til miljøet skal batterier bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Du finder disse kemiske forkortelser sammen med en krydset affaldsspand på batterier, der indeholder skadelige stoffer:

Pb = Batteri indeholder bly

Cd = Batteri indeholder cadmium

Hg = Batteri indeholder kviksølv

CE erklæring:

Herved erklærer MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., at udstyret er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU.

Frekvens: 2.4GHz

Sender frekvensbånd: 2.4-2.4835GHz

Maks. Tilladt transmissionseffekt: <10mW

Overensstemmelseserklæringen kan findes på:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.;

Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

Den fulde tekst på EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity



www.maisto.com



MADE IN CHINA